

5-in-1 Shaker

Lieferumfang:



Auffangbehälter



Spiralschneider



Fingerschutz



Zitruspresse



Reinigungsbürste



Adapter



Deckel



Reibe

Sicherheitshinweise:

- Lesen Sie diese Bedienungsanleitung aufmerksam durch und nutzen Sie das Produkt ausschließlich wie in dieser Bedienungsanleitung beschrieben, um Verletzungen oder Sachschäden zu vermeiden.
- Überprüfen Sie das Gerät vor dem ersten Gebrauch auf Vollständigkeit und eventuelle Transportschäden. Bei Beanstandungen kontaktieren Sie bitte unseren Kundenservice.
- Dieses Gerät kann von Kindern ab 8 Jahren und darüber

- Das Gerät ist nur für den privaten und nicht für den gewerblichen Einsatz bestimmt.
- Das Produkt vor dem ersten Gebrauch gründlich reinigen.
- Schneidegefahr! Beim Einsetzen, Entnehmen und Verwenden der Zubehörteile mit Klängen vorsichtige sein. Keine Lebensmittel per Hand über die Reibe ziehen oder durch den Spiralschneider drehen. HINWEIS: Das Produkt immer auf einer geraden, stabilen und rutschfesten Oberfläche verwenden.
- Das Produkt und die Zubehörteile sofort nach dem Gebrauch reinigen um Keimbildung zu vermeiden.
- Um Schäden am Produkt zu vermeiden, keine scheuernden oder ätzenden Reinigungsmittel verwenden.

BENÜTZUNG DES GERÄTES:

Reiben:

1. Das Obst/Gemüse putzen und ggf. halbieren oder vierteln.
2. Den Adapter im Uhrzeigersinn auf den Auffangbehälter schrauben.
3. Die Reibe auf den Adapter aufsetzen. Dabei muss sie hörbar einrasten.
4. Lebensmittel mit dem Fingerschutz mit leichtem Druck über die Reibe bewegen.

Pressen:

1. Zitrusfrucht halbieren.
2. Die Zitruspresse von unten in den Adapter stecken und diesen auf den Auffangbehälter schrauben.
3. Die Frucht auf die Zitruspresse setzen und mit leichten Bewegungen nach unten drücken.

sowie von Personen mit verringerten physischen, sensorischen oder mentalen Fähigkeiten oder Mangel an Erfahrung und Wissen benutzt werden, wenn sie beaufsichtigt oder bezüglich des sicheren Gebrauchs des Gerätes unterwiesen wurden und die daraus resultierenden Gefahren verstehen. Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen. Reinigung und Benutzer-Wartung dürfen nicht von Kindern ohne Beaufsichtigung durchgeführt werden.

- Erstickungsgefahr – Kinder und Tiere vom Verpackungsmaterial fernhalten.
- Verwenden Sie das Gerät nicht, wenn es in irgendeiner Weise beschädigt sein sollte. Es besteht Verletzungsgefahr.
- Nehmen Sie keine eigenmächtigen Umbauten, Reparaturen oder Veränderungen an dem Gerät vor.
- Entsorgen Sie das Verpackungsmaterial ordnungsgemäß.
- Geben Sie diese Bedienungsanleitung immer zusammen mit dem Produkt an Dritte weiter.
- Niemals auf heiße Oberflächen oder in die Nähe von offenen Flammen stellen. Vor Minus-Temperaturen, Stößen und langer Sonneneinstrahlung schützen.
- Verwenden Sie das Gerät nur mit den mitgelieferten Zubehörteilen, andernfalls beschädigen Sie das Gerät.
- Niemals Hände, Haare, lose Kleidung oder andere Gegenstände in Kontakt mit den Messern kommen lassen.

Spiralschneider:

1. Die Lebensmittel putzen und ggf. halbieren oder vierteln.
2. Einen Behälter zum Auffangen der Spiralen bereitstellen.
3. Die Lebensmittel auf dem Fingerschutz befestigen und vorsichtig durch den Spiralschneider im Uhrzeigersinn drehen.

Shaken:

1. Alle Zutaten vorbereiten und in den Auffangbehälter füllen.
2. Den Adapter auf den Behälter aufsetzen.
3. Den Deckel aufsetzen, sodass die Pfeile am Deckel und am Adapter zueinanderstehen. Nach rechts drehen bis der Deckel einrastet.
4. Danach kräftig shaken.

Reinigen:

Alle Teile mit warmem Wasser und mildem Spülmittel abspülen und die Lebensmittelreste mit der Reinigungsbürste entfernen. Alle Teile sind auch spülmaschinengeeignet.



Lebensmittelecht



Importeur

CH: MediaShop AG | Industriering 3 | 9491 Ruggell | Liechtenstein
EU: MediaShop GmbH | Schwarzottstraße 2a | 2620 Neunkirchen | Austria

DE | AT | CH: 0800 376 36 06 – Kostenlose Servicehotline

ROW: +423 388 18 00

office@mediashop-group.com
www.mediashop.tv