

Schnellanleitung - Stylplus Foodsealer

Diese Schnellanleitung beschreibt nur die grundlegende Betriebsweise.
Es sollte die Betriebsanleitung vor der Anwendung durchgelesen werden.

Bedienfeld

Vakuumschlauch-Anschluss

Der Vakuumschlauch wird hier angeschlossen wenn das zweite Produkt (Pfälzer oder Fleischwarenstücke) vakuumpackt werden soll.



Versiegeln

Drücken Sie die Schaltfläche „SEAL“ zum Versiegeln. Das Kontrollämpchen leuchtet während des Vorgangs.

Schlauch

Zum Vakuumpacken die Schaltfläche „PUSH“ drücken. Das Lampchen leuchtet dann während des Vakuumpackens.

Automatik

Für ein automatisches Vakuumpacken und Versiegeln die „AUTO“-Taste drücken. Das Lampchen leuchtet dann während des Vorgangs.


Vakuum

Zum Vakuumpacken die „VAC“-Taste drücken. Das Lampchen leuchtet während des Vakuumpackens.

Versiegeln


HINWEIS: Da die Rolle schlauchförmig ist, muss **eine Seite der Rolle zuerst versiegelt werden, bevor der Beutel mit Lebensmitteln gefüllt wird.**

- 1 Die Rolle auf die gewünschte Länge zuschneiden. Mit einer Schere so gerade wie möglich die Länge nach abschneiden.




Achtung

Die an der Rolle zueinanderliegende Länge je nach Lebensmittel zwischen 10 cm und 20 cm abwischen, um zu verhindern, dass die Klebeflächen zusammenrutschen.




- 2 Stecker in die Steckdose stecken.

- 3 Auf die Entriegelung an beiden Seiten drücken und den Deckel öffnen, vor dem ersten Gelenk der Verpackungsrolle (→ Rück) in der Vakuumrolle entfernen.




- 5 Deckel mit beiden Händen schließen und niederdrücken, bis es „Click“ macht. Sichere Stecken, dass beide Seiten des Deckels angespannt sind. Die Kontrolllampen auf dem Bedienfeld blinken für ca. 2 Sekunden auf, wenn der Deckel vollständig eingesetzt und verspert ist.



- 4 Die Verpackungsrolle einlegen.


Gute Seite nach oben und zwar so dass die Kappe auf dem Schweißbalken zu liegen kommt. Das mit dem Schweißbalken in Kontakt kommende Teil wird ebenfalls versiegelt.

Gute Seite



- 6 Warten Sie bis die Lampen, welche die Sperrre anzeigen erloschen sind und drücken Sie anschließend die Schaltfläche „SEAL“. Das Lampen leuchtet für ca. 10 Sekunden und es soll die Verringerung abgeschlossen sein.

Hinweis: Um den Vorgang zu stoppen drücken Sie erneut die Schaltfläche.



- 7 Ist das Lampen bei der Taste „SEAL“ erleuchtet, auf die Entriegelungstasten auf beiden Seiten drücken und die Rolle herauszunehmen.

Aus der gebundenen Verpackungsrolle ist jetzt ein Beutel gewonnen.

- 8 Nach Gebrauch den Stecker aus der Steckdose ziehen.

Automatisches Vakuumieren und Versiegeln


1 Stecker in die Steckdose stecken.

2 Platzieren Sie das gewünschte Lebensmittel im Beutel und lassen Sie dabei ca. 9 cm Abstand zwischen Lebensmittel und offenem Ende der Folie.




3 Auf die Entriegelung an beiden Seiten drücken, Deckel öffnen und die Rolle einlegen.

Die glatte Seite der Rolle muss nach unten hängen und gegen die Vakuumröhre gerichtet sein, so dass sie an den Fass eingesenkt wird.




4 Deckel mit beiden Händen schließen und niederdrücken, bis es „click“ macht. Seien Sie sicher, dass bei den Seiten des Beutels kein Punkt steht. Die Kontaktflächen auf dem Deckel bedürfen für ca. 2 Sekunden auf, wenn der Deckel vollständig eingesetzt und versiegelt ist.



5 Warten Sie bis die Lämpchen, welche die Sperre anzeigen erleuchtet sind und drücken Sie anschließend die Schaltfläche „AUTO“. Das Lampchen leuchtet für diese Zeit auf und erlischt, sobald der Vorgang abgeschlossen ist.

Hinweis: Um den Vorgang zu stoppen, drücken Sie erneut die ausgewählte Schaltfläche.



6 Wenn das Lampchen bei der Taste „AUTO“ erleuchtet ist, auf die Entriegelungstasten auf beiden Seiten drücken und den vakuumierten Beutel heraus nehmen.

7 Nach Gebrauch den Stecker aus der Steckdose ziehen.

Hinweis

- Für weiteres Vakuunieren und Versiegeln eine Zeit lang bei offenen Deckel warten, ehe der Vorgang wiederholt wird.
- Beim Erwärmen des versiegelten Essens in der Mikrowelle die Beutelkante leicht einschneiden und so erwärmen.

Achtung

- Den Schweißbalken des Gerätes oder den versiegelten Teil des Beutels nicht unmittelbar nach dem Versiegeln berühren! Gefahr von Verbrennungen!
- Die Sicherheitseinrichtung ist in Funktion, wenn alle Lämpchen dreimal blinken, wenn die „Auto“-Taste betätigt wird; Deckel öffnen, Folienrolle herausnehmen und eine Weile warten, bis die Temperatur abgesunken ist, ehe man das Gerät wieder verwendet. Da Temperatur des Gerätes wird zu hoch wenn das Gerät standig gebraucht wird, und die Funktion Automatik wird von dieser Sicherheitseinrichtung gesperrt.



Auf die Entriegelungstasten...

- Der Schutzsensor ist in Funktion, wenn das Automatik Lampchen dreimal aufleuchtet, wenn der Automatik Button gedrückt wird; Deckel öffnen, um den Schutzsensor abzuschalten, ehe man das Gerät wieder verwendet. Der automatische Bereich ist durch den Schutzsensor gesperrt, wenn er ständig ohne Öffnen des Deckel-Büff.
- Die Folienrolle nicht im Hauptgerät eingeklemmt lassen. Mit dem Vakuumieren sofort nach Entfernen der Rolle beginnen. Der Anfang des Prozesses kann unterbrechen, wenn sie im Hauptgerät eingesenkt bleibt, was das Vakuumieren unmöglich macht.
- Lesen Sie die Betriebsanleitung vor der Anwendung unbedingt sorgfältig durch. Benutzen Sie das Gerät nur für den dafür vorgesehenen Verwendungszweck.



Das Automatik Lampchen leuchtet...

Importeur

CH: Mediashop AG | Industriering 3 | 9491 Ruggell | Liechtenstein
 EU: Mediashop Holding GmbH | Schwarzwaldstraße 2a | 2520 Neunkirchen | Austria
office@mediashop-group.com | www.mediashop.tv
 DE | AT | CH: 0000 37 6 36 06 – kostenlose Servicehotline
 ROW: +423 388 18 00

SE 20160623 TE 01G

