


AquaCare™

Gebrauchsanweisung



MONTAGE

1. Den alten Duschkopf durch Drehen gegen den Uhrzeigersinn abschrauben. Vorhandene Kalkrückstände am Gewinde des Duschschlauchs entfernen. Falls erforderlich, Stahlwatte benutzen.
2. Stellen Sie sicher, dass der Dichtungsring FLACH und GERADE auf der Schlauchmutter des Duschschlauchs (Abb. 1) aufliegt. Nun die Mutter handfest am Duschkopf anschrauben. Um sie fester anzuziehen, einen Schraubenschlüssel oder eine Zange verwenden. Ziehen Sie die Verbindungsmutter aber nicht zu fest an.
3. Nun öffnen Sie den Wasserhahn, um zu prüfen, ob eine undichte Stelle vorhanden ist. Falls eine undichte Stelle vorhanden sein sollte, können Sie auf dem Duschkopfgewinde noch zusätzlich ein Dichtband (inbegriffen) anbringen. Verwenden Sie KEINE anderen Verbindungselemente.

BEFESTIGUNG WANDHALTERUNG

1. Sicherstellen, dass die Luft mindestens eine Stunde vor dem Anbringen dampffrei ist.
2. Den geeignetsten Befestigungspunkt der Wandhalterung sorgfältig bestimmen und markieren. Dabei die Benutzergröße, die Reichweite und die Wasserstrahlrichtung des Duschkopfes berücksichtigen. Nach dem Befestigen kann die Wandhalterung nicht mehr verschoben werden.
3. Die Oberfläche reinigen und vorsichtig trocken reiben. Lösen Sie nun die rote Schutzfolie auf der Rückseite der Wandhalterung ab, damit die Klebefläche frei liegt (Abb. 2).
4. Die Wandhalterung so anbringen, dass die größere Öffnung des Brausenhalters mit Rundkante nach OBEN (Abb. 3) weist und die 12 Stunden warten, bis der Klebstoff ausgehärtet ist.
5. Nach der Trocknungszeit die Handbrause in der Halterung einfügen (Abb. 4).

REINIGUNGSANLEITUNG

Die beweglichen Düsen mit den Fingern abreiben, eine Zahnbürste mit weichen Borsten einsetzen oder in einer Wasser-Essiglösung (50/50) einweichen. Keine aggressiven Chemikalien, Starkreiniger oder Scheuermittel einsetzen, dadurch können die Teile beschädigt werden.

FESTLEGEN DER DUSCHKOPF-EINSTELLUNGEN

Am Wählschalter (Abb. 1) drehen, um die gewünschte Wasserstrahlform einzustellen. Sie können dabei aus 4 Duschstrahlformen und 2 Kombi-Einstellungen auswählen.

WASSERSPAREN BEIM EINSCHÄUMEN UND EINSEIFEN

Um den Wasserdurchfluss zu verringern, den Wählschalter in den Pausen-Modus drehen.

Zur Sicherheit und zur Vermeidung eines Druckaufbaus, tropft das Wasser

im Pausenmodus aus dem Duschkopf und schließt somit nicht vollkommen hermetisch ab (Abb. 5). Nach Beendigung der Benutzung die Handbrause NICHT im Pausen-Modus lassen.

BENUTZUNG DER EINGEBAUTEN POWER-WASCHFUNKTION FÜR WANNE UND FLIESEN

Um die Power-Waschfunktion zu nutzen, das Wasser aufdrehen und den Schalter auf der Rückseite des Duschkopfs betätigen. Den Schalter zur Aktivierung des Druckstrahlmodus nach RECHTS (Abb. 6) schieben, um hartnäckige Ablagerungen zu lösen oder den Umschalter zur Aktivierung des Fächerstrahls nach LINKS schieben, um die Seifenlauge und sonstige Rückstände wegzuspülen. Zum Duschen, den Umschalter erneut in die MITTLERE Position schieben.

Enthält als behandelte Ware Biozidprodukte. Wirkstoffe: Silberphosphatglas und Zink-Pyrition.

Hergestellt in China

Haftungsansprüche gegen die Firma MediaShop, welche sich auf Schäden (außer im Falle der Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit einer Person, sogenannten Personenschäden), materieller oder ideeller Art beziehen, die durch die Nutzung oder Nichtnutzung der dargebotenen Informationen bzw. durch die Nutzung fehlerhafter und unvollständiger Informationen seitens Dritter verursacht wurden, sind grundsätzlich ausgeschlossen, sofern seitens MediaShop kein nachweislich vorsätzliches oder grob fahrlässiges Verschulden vorliegt.



Importeur:

CH: MediaShop Schweiz AG
Leuholz 14 | 8855 Wangen | Switzerland

EU: MediaShop GmbH
Schneiderstraße 1, Top 1 | 2620 Neunkirchen | Austria

Forgalmazó: Telemarketing International Kft.
9028 Győr | Fehérvári út 75. | Hungary

DE | AT | CH: 0800 376 36 06 – Kostenlose Servicehotline
ROW: +423 388 18 00

office@mediashop-group.com | www.mediashop.tv

Lieferumfang, Abbildungen und Erklärung der Teile
Lieferumfang: 1 x Aquacare Duschkopf, 1 x Isolierband, 1 x Duschschlauch* (1,8m)

*Nur im Aquacare Set enthalten

